



JL AUDIO® A60-NACHRÜSTSATZ FÜR DIE FUSION® RA70-SERIE

Installationsanweisungen

Wichtige Sicherheitsinformationen

WARNUNG

Wenn Sie die Warnungen und Vorsichtshinweise nicht beachten, könnte es zu Personenschäden, Schäden am Schiff oder zu einer schlechten Leistung des Produkts kommen.

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Radio beiliegt.

Das Gerät muss gemäß diesen Anweisungen installiert werden.

Beginnen Sie erst mit der Installation dieses Produkts, wenn Sie die Stromversorgung des Boots getrennt haben.

ACHTUNG

Tragen Sie zum Vermeiden möglicher Personenschäden beim Bohren, Schneiden und Schleifen immer Schutzbrille, Gehörschutz und eine Staubschutzmaske.

HINWEIS

Prüfen Sie beim Bohren oder Schneiden immer, was sich auf der anderen Seite der Oberfläche befindet, um Schäden am Boot zu vermeiden.

Lesen Sie die gesamten Installationsanweisungen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sollten bei der Installation Probleme auftreten, besuchen Sie support.garmin.com.

Erforderliches Werkzeug

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Elektrische Bohrmaschine
- Bohrer (die Größe variiert je nach Material der Oberfläche und den verwendeten Schrauben)
- Multifunktionswerkzeug oder Stichsäge
- Seewassertaugliches Dichtungsmittel auf Silikonbasis (optional)

Hinweise zur Montage


Mit diesem Montagesatz können Sie ein JL Audio® A60-Radio im Ausschnitt eines kompatiblen Radios der Fusion® RA70-Serie installieren.

Damit zwischen dem Radio und den Montageplatten ausreichend Freiraum für die Schrauben vorhanden ist, müssen Sie evtl. gemäß dieser Installationsanweisungen etwas Material vom Cockpit entfernen.

Eine Liste kompatibler Radios finden Sie unter www.garmin.com.

Montieren des Radios mit dem Nachrüstmontagesatz

- 1 Nehmen Sie bei Bedarf das vorhandene Radio aus dem Cockpit und reinigen Sie die Oberfläche, um eventuell vorhandene Dichtungen oder seewassertaugliches Dichtungsmittel zu entfernen.
- 2 Setzen Sie die Adapterplatte  über den Ausschnitt und überprüfen Sie den Freiraum des Ausschnitts.



- 3 Wenn die Montageplatte richtig positioniert ist, sehen Sie sich an, wo sich die Montagelöcher in Relation zum vorhandenen Ausschnitt im Cockpit befinden.
- 4 Passen Sie die Form oder die Größe des Ausschnitts an, markieren Sie die neuen Vorbohrungen und bringen Sie sie an.
- 5 Folgen Sie den im Lieferumfang des Radios enthaltenen Installationsanweisungen, um die erforderliche Verkabelung durch das Cockpit vorzunehmen.
- 6 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie das Radio an einem trockenen Standort installieren, bringen Sie die Dichtung der Adapterplatte ② (im Lieferumfang des Nachrüstungssatzes enthalten) an der Rückseite der Adapterplatte an.
 - Wenn Sie das Radio an einem Standort montieren, der Wasser ausgesetzt ist, tragen Sie um den Ausschnitt seewassertaugliches Dichtungsmittel auf der Montagefläche auf.

HINWEIS

Installieren Sie die Dichtung nicht, wenn Sie Dichtungsmittel auf die Montagefläche aufgetragen haben. Bei gleichzeitiger Verwendung von Dichtungsmittel und Einbaudichtung wird die Wasserbeständigkeit reduziert.

- 7 Befestigen Sie die Adapterplatte mit den mitgelieferten Schrauben ③ am Armaturenbrett.
- 8 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie das Radio an einem trockenen Standort installieren, bringen Sie die Dichtung des Radios ④ (im Lieferumfang des Radios enthalten) an der Rückseite der Radioplate an.
 - Wenn Sie das Radio an einem Standort montieren, der Wasser ausgesetzt ist, tragen Sie seewassertaugliches Dichtungsmittel auf die Adapterplatte auf.

HINWEIS

Installieren Sie die Dichtung nicht, wenn Sie Dichtungsmittel auf die Montagefläche aufgetragen haben. Bei gleichzeitiger Verwendung von Dichtungsmittel und Einbaudichtung wird die Wasserbeständigkeit reduziert.

- 9 Befestigen Sie das Radio mit den mitgelieferten Schrauben ⑤ an der Adapterplatte.

© 2026 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin®, das Garmin Logo und JL Audio® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.